



Manual de **USUARIO**

A white line drawing of a hair dryer is centered on the page. The drawing shows the nozzle, the handle, and the internal components like the motor housing and the heating element. The background is a solid dark red color with a diagonal band of a lighter shade of red running from the top left to the bottom right.

FENIXCOL

MOJADOR MICROTIGER



Fabricado con materiales de alta resistencia, este modelo ofrece mayor durabilidad y precisión en la limpieza, ideal para uso profesional e intensivo.


FENIXCOL

Ideal para humedecer y distribuir uniformemente solución limpiadora sobre ventanas, vidrios, espejos y superficies lisas, facilitando la remoción de suciedad y ofreciendo un mayor desempeño durante la limpieza.


Usos y cuidados

- Humedezca y distribuya la solución limpiadora de manera uniforme sobre vidrios, ventanas y espejos.
- Aproveche sus fibras con incrustaciones de nylon para remover suciedad y residuos con mayor eficiencia.
- Enjuague la funda después de cada uso para retirar partículas y conservar su capacidad de absorción.
- Evite retorcerla, halarla o utilizarla sobre superficies abrasivas para proteger sus fibras y prolongar su vida útil.
- Deje secar completamente antes de almacenarla y reemplácela cuando presente desgaste significativo.

Partes




Mango ergonómico





Funda

Uso correctos



- Introduzca la funda sobre el soporte plástico, asegurándose de que quede correctamente posicionada.

- Introduzca el caucho ubicado en el extremo de la funda por la parte interna del soporte plástico para evitar que se deslice.



- Desde la parte exterior, ajuste la riata hasta que la funda quede correctamente templada, firme y sin exceso de movimiento.

