




Manual de **USUARIO**

FENIXCOL

RASCADOR TECHNO SCRAP




Diseñado para eliminar suciedad difícil, adhesivos, pintura y residuos incrustados en vidrios y superficies lisas, el TechnoScrap de Pulex ofrece un filo preciso y seguro para trabajos de limpieza exigentes. Su estructura ergonómica permite un manejo cómodo y eficiente, reduciendo el esfuerzo y minimizando el riesgo de rayos cuando se usa correctamente.

Ideal para remover suciedad adherida, residuos, pintura, adhesivos y otras impurezas de ventanas y superficies lisas, utilizando la cuchilla de forma controlada.


Usos y cuidados

- Mantenga la cuchilla en un ángulo adecuado y con presión uniforme para evitar rayones o daños en la superficie.
- Puede utilizarse en oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales para trabajos de limpieza y mantenimiento.
- Manipule y almacene con precaución, manteniendo la cuchilla protegida cuando no esté en uso.
- Limpie la cuchilla después de cada uso, retirando los residuos acumulados.
- Evite utilizarla sobre superficies delicadas, rugosas o que puedan dañarse con una cuchilla.

Partes




Cuchilla





Mango

Uso correctos



- Retirar cubierta: Desliza la cubierta protectora hacia la parte inferior del mango hasta liberarla por completo.

- Extraer la cuchilla usada: Toma la cuchilla desgastada con cuidado (o usando unas pinzas) y retírala de los pines de fijación.



- Colocar la nueva cuchilla: Posiciona el nuevo repuesto en los pines asegurando que encaje bien en la ranura.

